

Соединение концов ленты клеем



1. Наклест концов ленты должен быть не менее 100 мм.



2. Распределите клей по поверхности ленты.



3. Вдавите верхний конец ленты в клей мастерком, удаляя воздушные пузыри.



4. Нанесите покрывной слой клея.

Данная информация носит рекомендательный, но не обязательный характер. Вы можете самостоятельно осуществлять подбор лент и стыковать их иным способом, основанном на вашем опыте и знаниях.